GUÍA DEL USUARIO

INSIGNIA™

Sistema de altavoces para reproducir MP3

NS-IPSD2

INSIGNIA™

Contents

Instrucciones importantes de seguridad 1

Introducción 2

Características 2
- Contenido del paquete 2
- Parte frontal con la base de acoplamiento cerrada 2
- Parte frontal con la base de acoplamiento abierta 3
- Vista posterior 4

Preparación de su sistema de altavoces para reproducir MP3 5
- Instalación de las pilas 5
- Conexión del adaptador de alimentación de CA 5

Uso de su sistema de altavoces para reproducir MP3 5
- Inserción de un iPod 5
- Conexión de un equipo de audio 6

Localización y corrección de fallas 6

Especificaciones 6
- Compatibilidad de iPod 6

Avisos legales 7

Garantía limitada de un año 9

Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpie únicamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
8. No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
9. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La espiga ancha o tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
10. Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.
11. Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
12. Use solamente con carros, bases, trípodes, plataformas, o mesas especificadas por el fabricante o que se vendan con el producto. Cuando se usa un carro, debe tener precaución al mover la combinación del carro y sistema de altavoces para evitar lesionarse si el sistema se da vuelta.

13. Desconecte este aparato durante tormentas de rayos o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.
14. Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Se requiere reparar el aparato cuando éste ha sido dañado de cualquier manera, como cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funciona normalmente o cuando se ha caído.
15. Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este equipo a la lluvia o la humedad, goteo o salpicaduras y no coloque objetos llenos de líquidos, tales como vasijas, sobre el equipo.
16. Un aparato con un enchufe de tres espigas con conexión a tierra es un aparato de Clase I, que necesita ser conectado a tierra para prevenir un posible choque eléctrico. Asegúrese de conectar este equipo de clase I a un tomacorriente con conexión a tierra de tres espigas.
17. El tomacorriente de pared es el dispositivo de desconexión. El enchufe deberá permanecer listo para su uso.
18. No se debe exponer las pilas a un calor excesivo tal como el de la luz solar, el fuego, o fuentes de calor similares.

Advertencia

Existe peligro de explosión si se reemplaza incorrectamente la batería. Reemplace solamente con una batería del mismo tipo o equivalente.

Sistema de altavoces para reproducir MP3 Insignia NS-IPSD2

Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-IPSD2 representa el diseño más moderno de sistemas de altavoces para reproducir MP3 y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

Características

Contenido del paquete

- Sistema de altavoces para reproducir MP3
- Adaptador de alimentación de CA
- 8 adaptadores para iPod
- Estuche de transporte suave

Parte frontal con la base de acoplamiento cerrada



N°	Elemento	Descripción
1	Botón para abrir la base de acoplamiento	Permite abrir la base de acoplamiento.
2	Altavoces	Emiten sonido.
3	Base de acoplamiento	Abra la base de acoplamiento para insertar el adaptador y el iPod.

Parte frontal con la base de acoplamiento abierta



Nota: No se incluye el iPod

N°	Elemento	Descripción
1	Botones para subir y bajar el volumen	Permiten subir o bajar el volumen.
2	Botón de encendido/apagado	Presione para encender o apagar su sistema de altavoces. Cuando su sistema de altavoces se encuentra encendido, el LED (debajo del botón de encendido) se ilumina.
3	Base de acoplamiento para iPod	Inserte su iPod en el adaptador correcto e inserte el iPod y el adaptador en esta base de acoplamiento.

Vista posterior



N°	Elemento	Descripción
1	Compartimiento de las pilas	Inserte las pilas en este compartimiento.
2	ENTRADA DE CC	Conecte el adaptador de alimentación de CA en esta toma y en un tomacorriente.
3	ENTRADA AUXILIAR	Conecte un equipo de audio en esta toma.
4	Soporte	Abra el soporte para colocar su sistema de altavoces en la posición vertical.

Preparación de su sistema de altavoces para reproducir MP3

Instalación de las pilas

Para instalar las pilas:

1. Retire la cubierta del compartimiento de las pilas.



2. Inserte cuatro pilas AA en el compartimiento de las pilas. Compruebe que los símbolos + y – en las pilas coincidan con los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas.
3. Vuelva a colocar la cubierta.

Conexión del adaptador de alimentación de CA

- Conecte el adaptador de alimentación de **CA** en la toma de entrada de CC (**DC IN**) situada en la parte posterior de su sistema de altavoces.



Uso de su sistema de altavoces para reproducir MP3

Inserción de un iPod

Para insertar un iPod:

1. Asegúrese de que las pilas están instaladas en el sistema de altavoces o que el adaptador de alimentación de CA está conectado al sistema de altavoces y a un tomacorriente.

Notas

La vida útil de las pilas es aproximadamente ocho (8) horas. Se puede usar el adaptador de alimentación de CA cuando las pilas están gastadas.

2. Presione el botón de apertura de la base de acoplamiento situado al frente de su sistema de altavoces para abrirla.



3. Seleccione el adaptador correcto e insértelo en la base de acoplamiento para el iPod. Los adaptadores están marcados con los nombres de los modelos de los iPod.



4. Inserte su iPod en el adaptador.

5 Jale el soporte hacia afuera para colocar el sistema de altavoces verticalmente.



6 Presione el botón de alimentación. El LED se ilumina.

7 Presione el botón de subir o bajar el volumen para ajustar el volumen.

8 Presione nuevamente el botón de encendido para apagar su sistema de altavoces.

Conexión de un equipo de audio

Se puede conectar un equipo de audio en las tomas de entrada auxiliar (AUX).

Para conectar un equipo de audio:

1 Asegúrese de que las pilas estén instaladas en el sistema de altavoces o que el adaptador de alimentación de CA esté conectado al sistema de altavoces y a un tomacorriente.

Notas

La vida útil de las pilas es aproximadamente ocho (8) horas. Se puede usar el adaptador de alimentación de CA cuando las pilas están gastadas.

2 Conecte un cable de audio de 3.5 mm a la toma de entrada auxiliar (**AUX**) en la toma situada en la parte posterior de su sistema de altavoces y a la toma de salida de audio en el equipo de audio.

3 Jale el soporte hacia afuera para colocar el sistema de altavoces verticalmente.



4 Presione el botón de encendido. El LED se ilumina.

5 Presione el botón de subir o bajar el volumen para ajustar el volumen.

6 Presione nuevamente el botón de encendido para apagar su sistema de altavoces.

Localización y corrección de fallas

Problema	Solución
Mi iPod se encuentra en la base de acoplamiento y está reproduciendo pero no puedo oír la música.	• Asegúrese de que los altavoces estén encendidos. Cuando los altavoces están encendidos, el LED de encendido se iluminará color rojo. • Ajuste el nivel del volumen de los altavoces usando los botones de volumen. • Ajuste el volumen de los controles del iPod. • Desactive la función de verificación de sonido de su iPod. • Asegúrese de que las pilas estén instaladas y que estén cargadas, o asegúrese de que el adaptador de CA esté conectado al sistema de altavoces y a un tomacorriente.
No hay un adaptador para mi iPod.	• Si tiene un iPod de los más nuevos, use el adaptador universal para base de acoplamiento que vino con su iPod cuando lo compró.

Especificaciones

Potencia de salida	2 W × 2
Rango de frecuencia acústica del sistema	150 ~ 20,000 Hz
Fuente de alimentación	Adaptador de CA: CA 110 – 240 V; CC: 5.5 V, 1.6 A Pilas alcalinas AA (4) (no incluidas)
Vida útil de la batería	≥ 8 horas
Dimensiones Largo × Ancho × Alto	8.5 × 2 × 4.4 pulgadas (216 × 50 × 111.4 mm)
Peso	12.35 oz. (350 g)

Compatibilidad de iPod

Su sistema de altavoces funciona con los siguientes modelos:

- iPod nano de 1.a generación
- iPod nano de 2.a generación
- iPod nano de 3.a generación
- iPod nano de 4.a generación
- iPod nano de 5.a generación
- iPod classic (80 GB, 120 GB, 160 GB)
- iPod de 5.a generación (30 GB, 60 GB, 80 GB)
- iPod touch de 1.a generación
- iPod touch de 2.a generación
- iPod touch de 3.a generación

Avisos legales

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico calificado para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Declaración del ICES-003 de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

Garantía limitada de un año

Insignia Products ("Insignia") le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía"). Este Producto debe ser comprado en un distribuidor autorizado de productos Insignia y empacado con esta declaración de garantía. Esta garantía no cubre Productos reconstruidos. Si notifica a Insignia durante el Período de Garantía sobre un defecto cubierto por esta garantía que requiere reparación, los términos de esta garantía se aplican.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente con tal que usted sea el dueño de su producto Insignia durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si ha comprado el Producto en una tienda de ventas, lleve su recibo original y el Producto a la tienda en donde lo compró. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía a domicilio para un televisor con una pantalla de 30 pulgadas o más, por favor comuníquese al teléfono: 1-888-BESTBUY. El soporte técnico diagnosticará y corregirá el problema por teléfono o enviará un técnico certificado por Insignia a su casa. Si el técnico certificado por Insignia no puede corregir el problema durante la primera llamada, se le prestará un televisor Insignia (con el tamaño y las características determinadas por Insignia) sin costo alguno, hasta que su televisor sea reparado y regresado. Esta posibilidad se ofrece únicamente a los compradores de un televisor Insignia con residencia en los Estados Unidos.

¿En dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida al comprador original del Producto en los Estados Unidos, en Canadá y en México.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos a causas de fuerza mayor, tal como rayos
- Accidentes
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso comercial
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").

Esta garantía tampoco cubre:

- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje incorrecta
- El intento de reparación por alguien que no sea una compañía autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos tal cual (en el estado en que se encuentran) o con todas sus fallas
- Consumibles, tales como fusibles o baterías
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289
www.insignia-products.com

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645
E.U.A.

© 2009 BBY Solutions, Inc.
Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com (877) 467-4289
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.
© 2009 BBY Solutions, Inc.
Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY Solutions, Inc. registrada en algunos países.
Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

ESPAÑOL
09-1061